

| RPG-8 电动追光 | 8CH Model | DMX Value | Function |
|-------------------|------------------|---|--|
| Dimmer | 1 | 0--255 | Darkness----->Bright |
| Color | 2 | 0---255 | WHITE---->BLUE |
| Gobo | 3 | 0---31 32---63 64---95 96----127 128----159 160----191 192----223 224----255 | WHITE Undefined GOBO 1 Undefined GOBO2 Undefined GOBO 3 Undefined |
| Forst | 4 | 0---255 | EXCLUDED--->INSERTED |
| Focus | 5 | 0---255 | |
| Zoom | 6 | 0---255 | |
| Lamp Control | 7 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF(> 4s) Undefined LAMP ON(> 4s) Undefined LOW POWER Undefined FULL POWER |
| Control | 8 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL(> 4s) |